

EPI-EWB204+快速上手指南

- 硬件概览
- 驱动安装 (Windows10不需要安装驱动)
- 上位机App安装





EPI-EWB204+ 概览



Designed and Assembled by 硬木课堂 www.emooc.cc

e-Lab: 完整的口袋实验系列

		e-Lab Lite	e-Lab Standard							
		EPI-LITE104 <i>同时提供极低成本EPI-LITE10</i> 2	EPI-EWB104+	EPI-EWB204+	EPI-EWB304 <i>同时提供双通道版EPI-EWB30</i> 2					
实验平台的尺寸和面积		A5大小,20cm*17cm ; 三条面包板 + 面包板电路模块	A4大小,28cm*19cm ; 三条面包板实验区域+2实验 模块插槽 ;	A4大小,2 三条面包板实验区 配备业界标准的BNC探头,	8cm*19cm; 域+2实验模块插槽; 座和香蕉头万用表笔插座;					
	模拟输入	带宽 1N 实时采样率12位	MHz; 四通道5MSPS;	带宽 10MHz,实时采样率12 位单通道80MSPS,双通道 40MSPS,四通道20MSPS;	带宽 50MHz,实时采样率12 位双通道200MSPS,四通道 100MSPS;					
	模拟输出	三通道模拟 [,] 高速通道带宽1MHz,双	信号输出; 【低速通道带宽60KHz;	双通道模拟信号输出,高速 通道带宽10MHz,低速通道 带宽100KHz;	四通道同步模拟信号输出,刷 新率12位100MSPS,两路高 速通道带宽20MHz,两路低 速通道带宽50KHz;					
虚拟仪器 指标概览	电源	三组固定电源输出± 选配外部±5V至±15V可认	12V,±5V,3.3V; 周电源模块,±400mA;	±3V - ±15V数控可调输出,±700mA输出,提供输入和输出 电压和电流检测;±5V,3.3V;						
	万用表	无	集成3 5/6位完整万用表功能,(6000个读数,包括交/直流电压和电流、电阻、电容测量						
	数字IO	12路独立数字输入; 12路独立输出输出; SPI/I2C/UART/PWM接口;		16路独立数字输入,采样率最 析仪、虚拟数码管,LED等 16路独立输出输出,刷新率最 冲序列、CP、单次边沿/脉冲, 独立SPI/I2C/UART/PWM接口	3立数字输入,采样率最高达100MSPS,可用作逻辑分 虚拟数码管,LED等 3.立输出输出,刷新率最高达100MSPS,可用作16位脉 J、CP、单次边沿/脉冲,电平开关等 PI/I2C/UART/PWM接口					

口袋实验从单课程到跨课程系统实验

LITE系列



EWB系列



CC系列



LITE104:基于第一代核心 针对电路、模电、数电等基于 分立元件的实验需求,并可配 合面包板模块实现系统设计 EWB104+: 基于第一代核心 EWB204+: 基于第二代核心 EWB304/2:基于第三代核心 三条面包板面积+灵活的课程 配套模块满足多门课程的需求; CC204: 基于第二代核心 CC304/2: 基于第三代核心 更像传统实验箱,更易懂 可替换的课程模块满足实验室教 学需求



EWB系列:完整的口袋实验平台





十二合一仪器提供多样化的教学和实验手段

Electronics Pioneer

EPI-EWB204+:友好的人机界面



四通道示波器





Pioneer

: 0.000 mV

直流量: 0.000 mV

0度

0度

0度

双通道信号源

50 %

50 %

5k Hz 直流量:

500 mVpp 相位:

500 mVpp 相位:

5k Hz 直流量:

500 mVpp 相位:

占空比:

占空比;

高速信号源示意图

हत्तींही(s)

信号源1示音图

时间(s)

信号源2示意图

500m

-500m

() 888

频率

峰峰值

峰峰值

峰峰值:

自动量程数字万用表



16通道逻辑分析仪









EPI-EWB204+ 接口: USB数据通信、BNC和万用表

除了面板上的2.54间距黄色排母外(下页介绍), EWB204+还提供了业界标准的BNC接口供示波器和信号源使用, 提供香蕉头插孔供万用表使用。



USB数据通信接口,同时 功率DC 5V输入,当对外 万用表香蕉插座

供电需要更大功率时,请

接入5V电源,对外供电电

路将自动切换到DC 5V输 入。此时对外供电的输出

根据DC 5V功率而定;

给内部虚拟仪器和对外供 电提供电源;注意使用此 USB口给对外供电供电时, 仅能提供1.5瓦的功率, 当 超过1.5W功率后,对外供 电将关断。**建议使用** USB3.0口来为EWB204+ 提供充足的电流:

Designed and Assembled by 硬木课



模拟部分功能和指标

-V -V HSS -V HSS	模拟信号	导功能	指标	备注
+V +V GND GND -5V -5V S1 S1 +5V +5V GND GND 3.3V 3.3V AIN1 AIN1		±12V	正负可调对外供电(±3V到±15V),额定输 出电流±700mA	电源默认无输出,需要在
GND Image: GND GND GND Image: GND GND Image: GND AIN2 Image: GND 3.3V Image: GND Image: GND	对外供电	±5V	+ 5V:+750mA;-5V:100mA	电源功能中升后对外供电 才会使能电源输出;所有 电源带有短路保护和过济
VBUS VBUS AIN3 AIN3 -5V GND GND GND +V +V AIN4 AIN4 -V GND GND GND		3.3V	额定电流 600mA	电源带有短路保护和过流 关断功能
		HSS	高速信号源,输出正弦波-1dB带宽10MHz,转 源、扫频仪	俞出阻抗50Ω,可用于信号
	模拟输出	S1	信号源1,和HSS同步,输出正弦波-1dB带宽1 可用于信号源	00KHz,输出阻抗50Ω,
	模拟输入	AIN1,AIN2, AIN3, AIN4	模 拟 输 入 通 道 1, 2, 3, 4; 最 大 采 林 40MSPS@2CH, 20MSPS@4CH; 输入阻抗1MΩ,最大输入信号±25V,输入-3d 器,频谱图和扫频仪	羊率 : 80MSPS@1CH, B带宽10MHz;可用于示波

Designed and Assembled by 硬木课堂 www.emooc.cc



数字信号指标

_	GND	14	12	10	80	GND	VBUS	9	4	2	0	GND	UND		1 2	10	80	GND	- NS+	9	4 .	2	•	GND	F
4	•		-	-	-	-	-		-	-	-								•					•	2
					-						-														Ο
	GND	15	13	=	6	GND	VBUS	7	s	e		GND	UND	14	1	÷	6	GND	3.3V	2	5	e	-	GND	Õ

数字输出	指标
DOUT0-15	16位并行逻辑输出,输出电平3.3V和5V可选,最高刷新率10MSPS;可用于脉冲信号发生器、连续脉冲, 单次脉冲,虚拟电平开关

····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	Designed and Associated by 使大课量 who should be associated by	USB DC 5V
		8888
8275488	1222-114····11 (A 端 o	
No. 1997.	Barren 19	

数字输入	指标
DIN0-11	12位并行数字输入DIN0 – DIN15,可接受5V电平输入,最高采样率50MSPS@4CH,20MSPS@8CH,10MSPS@16CH;可用于逻辑信号分析仪、虚拟LED和7段数码管





自动量程数字万用表功能



输入端	指标
СОМ	万用表共同端
^{-↓(-−†⊄−} →)) ∨_Ω	电压、电阻、电容、二极管、通断测试输入端 电压测量范围:0.1mV-36V,精度1% 电流测量范围:10uA-3A,精度1% 电阻测量范围:0.1Ω-40MΩ,精度1% 电容测量范围:0.1nF-4mF,精度2%-5% 通断测试:30Ω之内蜂鸣器发声
mA	小电流测试输入端 uA输入测量范围:0.1uA-600uA,精度1% mA输入测量范围:0.1mA – 600mA,精度1%
A	大电流测试输入端 A:100mA – 3A,精度1%





数电伴侣简介(选配)



数电实验外设:

- 4位带译码数码管
- 一路上升沿和下降沿
- 一路正脉冲和负脉冲
- 一路连续脉冲
- 8位电平开关
- 16位电平指示LED

可选配FPGA实验扩展卡:

- Altera CYCLONE4
- Xilinx ARTIX-7





供电、脉冲、边 沿和时钟区域

电平开关和电平 指示LED区域



SW0-SW7:电平开关,推向上方对应插孔输出 高电平,同时插孔上方LED亮起;推向下方对应 插孔输出低电平,同时插孔上方LED熄灭;



LED0 – LED15:电平指示LED,对应插孔输入 高电平时亮起,输入低电平或悬空时熄灭;





边沿、脉冲和时钟单元



边沿按键: 3 下降沿:初

下降沿:初始时输出高 电平,按下输出低电平, 松手返回高电平

▶ 上升沿:初始时输出高 电平,按下输出低电平, 松手返回高电平





CP按键:

每次按下CP按键,都会 改变CP引脚的输出时钟 的频率,从1Hz,10Hz, 100Hz,1KHz,10KHz, 100KHz,到1MHz进行依 次切换,切换时同时在数 码管上显示当前频率值





可选的处理器模块



FPGA模块: MINI_FPGA_Cyclone4 概览 (选配)



- 仅仅名片大小
- 基于Altera EPCE6,配置芯 片EPCS16,50M时钟
- 板载USB Blaster,一根USB线
 缆完成供电和下载
- 板载6位数码管,16路LED, 8路按键,8路拨动开关,一 路无源蜂鸣器
- 板载 EEPROM 存储器, UART转USB电路
- 双排20路IO通过单排2.54mm 排针引出,可跨接插在两条 面包板上,通过面包板引出 共40条IO;
- 36路IO通过双排2.54mm排针 或排母引出

ARM嵌入式处理器模块:STM32F407 (选配)



- 主芯片: STM32F407, Cortex-M4, 168MHz
- 板载ST-LINK2
- 板载6位数码管,8路LED, 7路按键,4路拨动开关,一 路无源蜂鸣器
- 板载 EEPROM 存储器, UART转USB电路,TF卡
- 引出一路LCD控制器,一路 I2C+SPI,一路I2C+I2S,2路 DAC,8路ADC,8路PWM,2 路UART,1路USB

• 所有功能完全无复用



EPI-EWB204+快速上手指南

- 硬件概览
- 驱动安装(Windows10不需要安装驱动)
- 上位机App安装





3.1 Win7/Win8 驱动安装 (1)

EPI-EWB204+

- 1. 如果您的电脑是WIN10系统,不需要安装驱动,请跳过3.1节,参考3.2节直接安装应用程序即可。
- 2. WinXP系统驱动安装请参考3.1.1节。
- 3. 打开204驱动文件夹,双击运行"lpc_driver_setup.exe";

岃 LPC Driver Installer Setup	×	闄 LPC Driver Installer Setup	LPC Driver Installer Setup	×
	Welcome to the LPC Driver Installer Setup Wizard	Select Installation Folder This is the folder where LPC Driver Installer will be installed.	Ready to Install The Setup Wizard is ready to begin the LPC Driver Installer installation	
	The Setup Wizard will allow you to change the way LPC Driver Installer features are installed on your computer or even to remove LPC Driver Installer from your computer. Click "Next" to continue or "Cancel" to exit the Setup Wizard.	To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it b "Browse". <u>Folder:</u> C:\Program Files\NXP\LPC Driver Installer\	below or click Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.	of your
	< Back Next > Cancel	Advanced Installer	Advanced Installer < <u>Back</u> Install	Cancel
	点击 "Next"	点击 "Next"	点击 "Install"	





3.1 Win7/Win8 驱动安装 (2)

EPI-EWB204+







3.1 Win7/Win8 驱动安装 (3)

EPI-EWB204+

www.emooc.cc



将易派204通过USB线连接上电脑(注意此时USB口旁的灯不亮起是正常的,此灯是指示 易派204与电脑正常通信),打开设备管理器,在其他设备中双击或右键点击"EPI-m204", 点击"更新驱动程序",选择"浏览计算机以查找驱动程序软件"



3.1 Win7/Win8 驱动安装 (4)

EPI-EWB204+



点击"从计算机的设备驱动程序列表中选择",注意**不是点击"下一步"**。

选择"端口(COM和LPT)", 点击"下一步"。

Designed and Assembled by 硬木课堂 www.emooc.cc



3.1 Win7/Win8 驱动安装 (5)



选择"NXP",和"LPC USB VCom Port"点击"下一步",在跳出的警告中选择"是",至此,驱动程序安装完毕。 对于Ghost版本的Windows7或8,驱动安装可能失败,请参考下页的解决方案。



EPI-EWB204+



3.1 Win7/Win8 驱动安装 (6)

EPI-EWB204+



Ghost版本的Windows7和8,在点击"是"后,可能出现上面两种情况,这是因为精简的Ghost系统会删掉一点专业的系统文件,请尝试下面的步骤:

打开"驱动安装方法压缩包"中"Ghost版Windows缺失的系统文件"文件夹,选择对应的操作系统:

- 复制mdmcpq.inf到C:\Windows\inf, 如有同名文件, 请选择覆盖;
- 复制usbser.sys到C:\Windows\System32\drivers,如有同名文件,请选择覆盖。
- 重复步骤3-5





3.1 Win7/Win8 驱动安装 (7)

EPI-EWB204+





Designed and Assembled by 硬木课堂 www.emooc.cc



3.1.1 WinXP 驱动安装 (1)

EPI-EWB204+



将易派204通过USB线连接上电脑(注意此时USB口旁的灯不亮起是正常的,此灯是指示 易派204与电脑正常通信),打开设备管理器,在"其他设备"中右键点击"EPI-m204",点 击"更新驱动程序",选择"从列表或指定位置安装",点击"下一步"





3.1.1 WinXP驱动安装 (2)

EPI-EWB204+



在"在这些位置上搜索最佳驱动程序"下点击"浏览",指向"EPI-m204驱动程序"文件夹下 面的"WinXP驱动"文件夹;点击下一步,WinXP会为EPI-m204安装对应的驱动程序; Ghost版本的WinXP可能会出现驱动安装失败,请参考下页;





3.1.1 WinXP 驱动安装 (3)





Ghost版本的WinXP,可能出现上面这种情况,提示"这个INF中的服务安装段落无效",这是因为精简的Ghost系统会 删掉一点专业的系统文件,请尝试下面的步骤:

打开"驱动安装方法压缩包"中"Ghost版Windows缺失的系统文件"文件夹,选择WinXP操作系统:

- 复制mdmcpq.inf到C:\Windows\inf, 如有同名文件, 请选择覆盖;
- 复制usbser.sys到C:\Windows\System32\drivers,如有同名文件,请选择覆盖。
- 重复上页步骤,注意"EPI-m204"可能被改名为"USB Device"





EPI-EWB204+快速上手指南

- 硬件概览
- 驱动安装 (Windows10不需要安装驱动)
- 上位机App安装









- Electronics Pioneer - -X Electronic Pionner - - X 目标目录 开始安装 选择主安装目录。 请核对以下信息,然后继续。 添加或修改 •Electronic Pionner文件 将在以下位需安装所有软件。如需将软件安装至其他位置,可单击"浏览" 按钮并选择其他自己。 • NI-VISA 14.0.1 运行时支持 Electronics Pioneer目录 C:\Program Files (x86)\Electronics Pioneer\ 浏览... National Instruments产品目录 C:\Program Files (x86)\National Instruments\ 浏览... 单击"下一步",开始安装。单击"上一步"可更改安装选项。 【保存文件(S)...】 〈<上一步(B) 下一步(N)>> 取消(C) <<上一步(B) 下一步(N)>> 取消(C)
- 在易派发布包中找到"Electronics Pioneer Vx.xx.rar", 解压后得到程序文件夹; 双击安装包 中的setup.exe, 即可以开始安装过程;
- 注意:安装过程中请关闭杀毒软件,例如360等,或者选择信任如果 杀毒软件或Windows提示未知发布商等信息;接受NI的许可证文件;



3. 首次安装时,需要安装Labview的运 行支持文件,耗时较长,请耐心等待;

组织 ▼ 卸載				
名称	发布者	安装时间	大小	版本
A Altium Designer 14	Altium Limited	2015/4/30	1.76 GB	14.3.10.33625
Bus Hound	Perisoft	2015/11/13	1.29 MB	6.1.0
CAJViewer	TTKN	2015/12/9	72.3 MB	7.2
Electronics Pioneer	上海有擎科技有限公司	2016/3/9	10.6 MB	1.0.4
Everything 1.3.4.686 (x64)		2015/6/1		
FileZilla Client 3.10.3	Tim Kosse	2015/6/10	22.3 MB	3.10.3

4. 如果上位机程序有新版本发布,需要升级,请在"程序与功能"
 中找到Electronics Pioneer,先卸载旧版本文件,然后安装新版本;
 注意不需要卸载NI Labview相关软件。

